

## Faltdachumbau 2



Nach entfernen der letzten 2 Spiegel des Faltdaches kann der Innenhimmel der mit einem Keder im hinteren Rahmenteil sitzt seitlich rausgezogen und dann um 380 mm gekürzt werden. Der Keder des Faltdachhimmels wird später wieder an den gekürzten Himmel angenäht.

Die hintere Verklebung des Bezugs am Rahmen mit einem Cuttermesser auftrennen (Bild 9 + 10 ) und nach ausbohren der Spanngurte und Blechlaschen (siehe Bild 11) den hinteren Rahmen aus der Dachaußenhaut lösen ( Bild 12 )



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12

Der Faltdachbezug kann ca. 340 mm gekürzt werden. Erst beim verkleben der Außenhaut wird er dann passgenau abgeschnitten. Die seitlichen Spanngurte **nicht** abschneiden, sondern erst beim Zusammenbau nach dem Festnieten kürzen.

Kürzen der inneren Alurahmen um 410 mm (Bild 13) und austrennen der hinteren Aluwinkel (Bild 14)



Bild 13



Bild 14

Einsetzen der Aluwinkel in die gekürzten Seitenteile und verschweißen (Bild 15 ) damit.

Bild 16 zeigt den fertigen inneren Alurahmen 760 x 780 mm



Bild 15



Bild 16

Zur Vormontage des um 410 mm gekürzten Faltdachrahmens wird er mit dem Innenrahmen verschraubt und ausgerichtet.  
Die Größe habe ich an die Maße des früher erhältlichen Britax Sunway II Faltdaches angepasst.

